



欧玛灯光

以下处理方法仅供参考，很多时候要根据实际情况处理的，您可以打 020-61807798 转售后部 谢谢大家！

常见故障处理方法

常见故障	处理方法
整灯无电	1. 检查电源线插头是否接好，电源电压是否正常 2. 保险管是否烧断，如果烧断更换相同规格保险管
线路板不工作	1. 灯具是否通电 2. 检查变压器线头是否松动或脱落 3. 检查线路板上的保险管是否被烧断，如果烧断更换相同规格保险管
灯泡不亮	1. 灯未自检完，检查显示板菜单中设置的模式 2. 未装灯泡或灯泡已超过使用寿命，更换灯泡
灯泡突然熄灭	1. 灯具电源是否关掉或电压不正常 2. 是否在控制台关掉了灯泡 3. 温度过高，温度开关保护作用 4. 风扇运转是否正常，检查风扇插头，接头脱落
控制台不能开关灯泡	检查显示板主芯片是否有点泡功能
不能通过控制台自检	检查灯具和控台有没有自检
水平垂直移动不统一	菜单设置是否统一，正确设 Pan.n Tilt.n
微调不统一	菜单中控制模式是否统一 16Bit.y
信号指示灯不亮不受控制	检查显示板和控台输出信号否正常
显示板不显示	A. B 板是否有电. 信号输送到显示板