

8 通道模式			W 调光	W 调光, 线性调光, 由暗到亮
通道	功能	说明		
CH1	总调光	R、G、B、W 总调光, 由暗到亮		
CH2	R 调光	R 调光, 由暗到亮		
CH3	G 调光	G 调光, 由暗到亮		
CH4	B 调光	B 调光, 由暗到亮		
CH5	W 调光	W 调光, 由暗到亮		
CH6	总频闪	R、G、B、W 总频闪, 由慢到快		
CH7	功能选择	0—50: DMX 调光; 51—100: 常用颜色输出 (8 种); 101—150: 跳变; 151—200: 渐变; 201—250 脉变; 251—255: 声控		
CH8	功能速度	功能速度, 由慢到快		
4 通道模式				
通道	功能	说明		
CH1	R 调光	R 调光, 由暗到亮		
CH2	G 调光	G 调光, 由暗到亮		
CH3	B 调光	B 调光, 由暗到亮		
CH4	W 调光	W 调光, 由暗到亮		
第 5 通道				
第 6 通道			总频闪	R、G、B、W 总频闪, 由慢到快
第 8 通道			功能速度	功能速度, 由慢到快